

Inplastning för ännu bättre effekt.

Ref: 3M Pre-Taped Masking Film eller motsvarande, som väderskydd och för att uppnå bättre vätning/effekt med ES-metoden.

Beteckning: 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller motsvarande.

Inplastning på stående ytor nedifrån och upp med 3M Scotch blue Painters Tape, plastfolien som är statiskt laddad och fäster på medlet. Du ska inte trycka in folien i färgborttagningsmedlet! Applicera så att du undviker luftblåsor.

Om ändå stora luftblåsor uppstår pga. konturer, vinklar och vrår på t.ex. träfasaden, punktera blåsan med nål.

Om behovr: efter verkningstiden dag 2 applicerar du ytterligare färgborttagningsmedel utanpå det befintliga och låt verka till dag3-4.

Mot regn: Tejpa extra tätt längst upp, horisontellt med "silvertejp" eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Tryck in mellan bräderna. Normalt ingen inplastning på plåttak.

Större ytor, planera ytan bit för bit, låt tiden göra jobbet på nästa yta, samtidigt som du skrapar eller spolar av den tidigare.

Se också <http://www.takcare.se>

Tveka inte att kontakta oss!

Christer Grenbäck
070-7880320

