

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.

Ikke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

ES-metoden

- 2 steg med ES, ES +, ES 1


- 1 steg med ES 2

_Kapsla in, lös upp, skrapa lätt och skölj bort med svamp, ev. ESS min. 500 mm avstånd.



Säkra miljö för dricksvattnet och för dig!

Kemisk skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll, t.ex. bly, med förtjockade ES, ES 1 eller ES +. **ES använder du alltid där det kan finnas hård linoljefärg.**



1. Inomhus och utomhus tex trävägg; Fäst upp den statistiskt laddade plastfolie inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium /Universal, eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Matglad plastfolie som alternativ. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering.
2. Applicera **tjockt fästlager** med långhårig roller alt. borste/pensel/elastisk plastspackelspade nedifrån och upp.
3. Vänta 10-60 minuter, applicera igen, nu flödigt, ymnigt **arbetslager**, använd "Ullon" roller eller likvärdig långhårig roller. **Stöppla**, om borste/pensel, använd spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 - 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspaden för att jämna (som murarslev) ut, **förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan**. Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Behov från 0,25 liter/kvm/lager, Kalkylera med 0,5 liter/ lager och kvm.
4. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste. låt den fästa statistiskt mot ES produkten. OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor, **ta hål med nål**. Fäst "silvertejp" tätt runt om plastfolien mot regn och vind. Nästa lager med färg, gör 1-6. Den ovane brukar appl. alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.
5. Verkningstid 12-24 timmar, se också produktblad. Dag 2 gör 1-6.
6. Skrapa enkelt av med anpassat verktyg på lämpligt underlag. 2-3 påläggningar vid linoljefärg. Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. Avled rester från dagvattenbrunn. Ev. uppsugning med FLOATIX. Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!



Christer Grenbäck. 070 7880320 / info@takcare.se

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |