

Miljöanpassad klotterborttagning och skyddning av ytor.  
Bearbetning av olika ytor med medel enl. nedan

Utbildningar i Uppsala.  
Lathund

070 7880320  
info@takcare.se

**KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL SOM SKA BEARBETAS IN I YTAN**

Bearbeta medlet på ytan med pensel.  
Skjuva sedan av med hetvattenhögtryck flatstråle  
ht = bar/temp°C/flöde liter/minut

Yta	Klotter	Produkt	
<b>Aluminium</b> <b>eloxerat</b> <b>obebehandlat</b>	Spray Tusch/Anilin Tectyl	ES +, 221 Gel 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK 27 Gel, 27 Tunn	ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90°C, 20 liter/minut Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.
<b>Asfalt</b> " "	Spray Tusch/Anilin Tectyl	ES + ES + 25, Gel 27	100-200/70-90/20 " 100-200/70-90/20, arbeta snabbt.
<b>Betong</b> " "	Spray Tusch/Anilin Tectyl	ES +, Power Blue 5SR Gel, 5SR HAWK Gel 25, 27 Gel	100-150/70-90/20 " "
<b>Glas</b> " "	Spray Tusch/Anilin Tectyl	221 Gel 221 Tunn 27 Tunn	100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel, vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret, neutralisera med Glastvätt.
<b>Granit</b> <b>obebehandlad</b> "	Spray Tusch/Anilin Tectyl	ES +, Power Blue 5SR Gel, 5SR HAWK Gel 25, 27 Gel	150-200/70-90/20 " "
<b>Granit</b> <b>polerad</b> "	Spray Tusch/Anilin Tectyl	ES + 5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL 27 Gel, 27 Tunn	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel, vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret, neutralisera med vatten.
<b>Gummi</b> " "	Spray Tusch/Anilin Tectyl	221 Tunn, 560 221 Tunn, 560 27 Gel, 27 Tunn	Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller mekanisk bearbetning, skölj med vatten. "
<b>Hård plast</b> " "	Spray Tusch/Anilin Tectyl	221 Gel 5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL Gel, 27 Tunn	100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk bearbetning, neutralisera med vatten. "
<b>Kalksten</b>	Spray	ES +, Power Blue	100/70-90/20. <b>Aktsam</b> hantering av ht pistol för att ej skada

**takcare**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) |

"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	yta.
"	Tectyl	AGS 25, 27 Gel	"
<b>Marmor obehandlad</b>	Spray	ES +, Power Blue	100-150/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Marmor polerad</b>	Spray	ES +	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
"	Tusch/Anilin	5SR , 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	neutralisera med vatten.
<b>Målade fasadytor</b>	Spray	ES +, 221 Gel	100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort
"	Tusch/Anilin	5SR, 5 SR Gel	verkningstid.
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	"
<b>Målade hårda ytor av industri kvalitet</b>	Spray	221 Gel, 221 Tunn	100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med
"	Tusch/Anilin	221 Gel, 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK	pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	bearbetning och neutralisera ytan med vatten.
<b>Plexiglas</b>	Spray	560	50-100/70-90/20. OBS! Sprayklotter kräver längre
"	Tusch/Anilin	560	verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tectyl	560	bearbetning och neutralisera med vatten.
<b>Puts</b>	Spray	ES +, Power Blue	<b>50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.</b>
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Sandsten</b>	Spray	ES +, Power Blue	<b>100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.</b>
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Tegel rött gult mexi</b>	Spray	ES +, Power Blue	100-150/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Terazzo Travertin</b>	Spray	ES +, Power Blue	100-150/70-90/20. OBS! Dessa ytor kan kräva tålmod.
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	<b>Uppreningar kan erfordras.</b>
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Trä obehandlat, målat</b>	Spray	221 Gel, 221 Tunn	<b>50-100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk</b>
"	Tusch/Anilin	221 Gel, 221 Tunn	bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25
"	Tectyl	25, 27 Gel, 27 Tunn	som primer vid obehandlat trä.
<b>Tyg</b>	Spray	5SR HAWK	Använd klotterborttagare på trasa och badda in, låt verka,
"	Tusch/Anilin	5SR HAWK	torka bort. Neutralisera med Speedy.
"	Tectyl	27 Tunn	"
<b>Vägskyltar</b>	Spray	221 Gel, 221 Tunn, 560	Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa
"	Tusch/Anilin	221 Tunn, 5 SR, 560	eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.
"	Tectyl	560	"

**YTSKYDDSSMEDEL mot klotter, fukt, luftföroreningar**

Yta	Produkt	Användning	Arbetsmetod
<b>Hård &amp; porös yta</b> " " " " "	AGS 3500 AGS 3502 AGS 3506 AGS 3512 AGS 3514 AGS 3515	Fångar upp sprayklotter och har god motståndskraft mot tuschklotter " " " "	Diffusionsöppna produkter som "andas"; Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. Klotterskydden kan läggas på med färgspruta eller lågtrycks-spruta. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS. Vänta tills första lagret är torrt, ca 1-3 timmar. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.
" kall yta	AGS 3502 ICE	" Ytans temperatur vid påläggning bör vara över -3°C. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.	<b>AGS 3502 är godkänd enligt trafikverkets krav TRVAMA anläggning 09, och anläggning 10.</b> AGS 3502 och BPS 7724, BPS 7726 är kombinationsgodkända enligt TRVAMA anläggning 09. AGS 3502 är ett s.k. "offerskydd", vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas på nytt. <b>Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.</b> AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt vid frekvent klottrande i gångtunnlar. Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.
<b>Tät, hård yta</b>	AGS 3550	Permanent klotterskydd för hård tät blank yta.	Tät produkt för tät yta; AGS 3550 är ett mycket effektivt <b>1-komponents permanent klotterskydd</b> . Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k. anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna. AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex. lackerad plåt ( bussar, tåg, biljetmaskiner, postlådor) aluminium, galvad plåt och plast.