




### Färgborttagning på stående organisk yta med

- 2 steg med ES, ES +, ES 1 eller


- 1 steg med ES 2 (löser dock ej alla fabrikat av linoljefärger, men det gör ES).

Integrera, kapsla in, lös upp, skrapa och borsta lätt, skölj med varmvatten, i slang el. ur

slang, alt. anpassad borste med sug.



Kemisk skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll, t.ex. bly, med förtjockade ES, ES 1 eller ES +. **ES fungerar till alla linoljefärger. ES 2 till några fabrikat.**



1. Inomhus och utomhus tex trävägg; Fäst upp den statistiskt laddade plastfolie inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium /Universal, eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Självhäftande Matglad plastfolie el. likn. som alternativ vid smalare objekt, t.ex. fönsterbåge/-karm, ram. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering av ES produkt.
2. Applicera **tjockt fästlager** med långhårig roller alt. borste/pensel/elastisk plastspackelspade nedifrån och upp.
3. Vänta 10-60 minuter (beroende av temperatur), applicera igen, nu **tjockare**, flödigt, ymnigt **arbetslager**, använd långhårig roller alt. plastspackelspade. **Stöppla**, om borste/pensel, använd pensel som spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 - 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspade för att jämna (som murarslev) ut, **förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan**. Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Behov från 0,25 liter/kvm/lager, Kalkylera med 0,5 liter/ påläggningr och kvm. Normalt minst 2 påläggningar då linoljefärg finns i skyddet.
4. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45\* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statistiskt mot ES produkten. OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor, **ta håll med nål**. Fäst "silvertejp" tätt runt om plastfolien mot regn och vind. Nästa lager med färg, gör 1-5. Den ovane brukar appl. alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.
5. Verkningstid 12-24 timmar, se också produktblad. Intorkad ES upplöses med ES ovanpå. Dag 2 gör 1-4.

Skrapa enkelt av med **anpassat verktyg för underlaget**. Om behov inför ommålning, rugga upp ytan, använd rätt slippapper på rätt sätt. Borsta bort rester noggrant. Intorkat i trä = ok, om behov, ring oss. Inne, skölj av ytan med varmt vatten i anpassad svamp, ute, skölj med varmvatten ur slang, alt. ht max 350 bar avstånd 500 mm. Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Avled rester från dagvattenbrunn. Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!



Christer Grenbäck, 070 7880320 / [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

<http://takcare.se/pdf/> [www.arbetsmiljoforum.se/](http://www.arbetsmiljoforum.se/) [www.alsglobal.se/](http://www.alsglobal.se/)

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

**takcare**

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |