



Anpassning av träport från 1700 talet till ny lämplig yta för nytt ytskydd, här behövs ES och ES-metoden.

Skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, inne och ute, året runt, lager efter lager, plasta in och låt verka !

- Täck med statistiskt laddad/ självhäftande plastfolie, färgen kapslas in och får verka.

Du anpassar tiden för rätt mängd som ska upplösas.



- Efter verkningstid:

Skrapan måste vara anpassad till underlaget. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp eller grov borste, alt. ur slang. Låt torka ordentligt.



Tänk på vad du tar bort,
Omsorg om miljön och ditt
dricksvatten! Omhändertagande till
avfallsanläggning.



<http://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |