

BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.

Ikke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

Tips vid planering; skonsam färgborttagning på bl.a. träväggar. Tips

Innan skonsam färgborttagning, inne eller ute med ES och ES-metoden till trärent, på en fastighets yttre torra träväggar med stående eller liggande panel. Rätt utrustning, se Säkerhetsdatablad, avsnitt 8. Finns under "Dokument ladda" på vår hemsida. Vår rekommendation, förutom rätt handskar och åtsittande ögonskydd, är ögonskydd tillgänglig i egna kläder. Skydda natur och objekt med plast, ev. lättpresenning. Gräset och blommorna påverkas av medlet, årets skörd kan förstöras, men rötterna dör inte så det kommer åter.

1. Inhandla tjocka sopsäckar i papp med plastinsida som fylls med rester, samt försluts.
2. Observera! Bearbeta alla väggar på översta våningen till trärent. Sedan våningen under, etc.
3. Beställ återkommande hämtning av ert färgavfall.
4. På morgonen, börja alltid med att sätta upp rätt statiskt laddad plastfolie, se produktbladet, längst upp inunder takfoten, över den yta som ska bearbetas. Fäst upp den med papperstejp så den inte ramlar ned. Applicering i två steg, se A+B, kanske med högtrycksspruta. Låt plastfolien fästa mot den tjockt och jämnt applicerade färgborttagaren. Använd teknik med tapetborste och nål, dvs. ta hål på stora luftbubblor. Om den fastnar utan din kontroll, ta inte loss den.. Tejpa fast plastfolien med enkel "silvertejp" längs kanterna. Den övre måste vara regnsäker.
5. Skrapa ned färgen, applicera och täcka in för nästa dag. Kanske applicering 3 gånger pga 4 lager färg? Försök hitta lämplig storlek på ytan för rätt arbetstid.
6. Spola yta med vattenslang för att avstanna verkning, på t.ex handskar och skor.

A. Applicera fästlager, spruta med högtryck, stöppla med Ullon roller, eller med elastisk spackel, om pensel, använd den som spackelspade, måla_inte in/ arbeta inte in som man gör som målare) utan ett "normalt" lager som fästskikt. Vänta 10-60 minuter.

B. Applicera nu tjockt arbetslager, spruta eller stöppla med Ullon roller, elastisk spackel, eller pensel som spackelspade, så tjockt att det vill rinna, flödigt och jämntjockt. utanpå den första beläggningen, totalt 0,2-0,7 l/kvm//lager.



Här brukar den ovane lägga på alltför tunt. **Mer ymnigt ju kallare yta.**

Färdigt ska det vara flödigt och jämnt som sedan ska verka "normalt" 12-24 timmar.

Planera; Hård linolja kan kräva längre tid, ta loss plasten, lägg på ytterligare ES ovanpå den befintliga ES, plasta in igen, låt den verka maximal tid, 48 timmar. ES verkar till -5°C, dock då mycket långsamt.

Om behov på vintern, pga. kall yta, applicera igen, låt färglösaren verka längre bort på fasaden/ fönsterkarmen, låt verka och ta senare.

C. Skjuva skonsamt bort den inkapslade färgen och rester med anpassat handverktyg.

Spåren mellan panelerna rensas varsamt med anpassat verktyg.

D. Tvätta med varmt vatten i svamp. Ev. hetvatten vattenhögtryck, max 350 bar och 60°C, flatstråle, minst 500 mm avstränd till träyta. Skjuva skonsamt bort rester med vattnet.

Notera dock att vatteninträngning i trä kan finnas kvar i veckor.

Kvarsittande material som är inträngt i underlaget kan sitta kvar. Lösa rester spolas bort med varmvatten, vattenskvjvning, ur vattenslang. Slåta hårda ytor, skall ev. slipas/ ruggas upp före målning.



- tänk också på vad du tar bort ! - omsorg om miljön och ditt dricksvatten !

-massan skickas till avfallshantering. Hållbar miljöutveckling med Takcare!

<http://takcare.se/pdf/>