




### Färgborttagning på stående organisk yta

- 2 steg med ES den avancerade, och ES + (båda inne och ute) , ES 1( ute) eller
  - 1 steg med ES 2 ( för användning utomhus, löser dock ej alla fabrikat av linoljefärger som vi testat, men det gör ES. )
- Kapsla in , lös upp, skrapa lätt och skölj bort med varmvatten i svamp eller

rotborste, ev. högtrycksvatten dock min. 500 mm avstånd.



Kemisk skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll, t.ex. bly, med förtjockade ES, ES 1 eller ES +. **ES 2 till flera fabrikat av linoljefärger, ES till alla linoljefärger vi testat.**



1. Inomhus och utomhus tex trävägg; Fäst upp den statiskt laddade plastfolie inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium /Universal, eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Matglad plastfolie som alternativ. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering.
2. Applicera **tjockt fästlager** med klibbig yta, med långhårig roller alt. borste/pensel/elastisk spackelspade nedifrån och upp.
3. Vänta 10-60 minuter, applicera igen, nu flödigt, ymnigt **arbetslager**, använd "Ullon" roller eller likvärdig långhårig roller. **Stöppla**, om borste/pensel, använd pensel som spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 - 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspade eller murarslev, **förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan. Målet med de två stegen är att det ska ligga lika tjockt på väggen som när man hållt ut det på plan yta.** Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Behov från 0,25 liter/kvm/lager, Kalkylera med 0,5 liter/påläggningr och kvm. Normalt min. 2 påläggningar då linoljefärg finns i skyddet. Mao 1,0 liter/kvm.
4. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45\* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statiskt mot ES produkten. **OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor, ta hål med nål.** Fäst "silvertejp" tätt runt om plastfolien mot regn och vind. Nästa lager med färg, gör 1-5. Den ovane brukar appl. alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.
5. Verkningstid 12-24 timmar, se också produktblad. Intorkad ES upplöses med ES ovanpå. Dag 2 gör 1-4.

Skrapa enkelt av med anpassat verktyg på lämpligt underlag. Om behov, rugga upp ytan, använd rätt slippapper på rätt sätt. Borsta bort rester noggrant. Intorkat i trä = ok, om behov, ring oss.



Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Avled rester från dagvattenbrunn. [www.arbetsmiljoforum.se/](http://www.arbetsmiljoforum.se/) [www.alsglobal.se/](http://www.alsglobal.se/)

Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!



Christer Grenbäck. 070 7880320 / [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |