

# Sanera ytan, skydda den nya ytan så här, mot nytt klotter!



Byggnadsvård, ytor - Hållbar utveckling - Bästa personliga miljö



Miljöanpassade medel för klotterborttagning och skyddning av ytor.  
Bearbetning av resp. yta med medel enl. nedan

## Lathund

### KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL SOM SKA BEARBETAS IN I YTAN

1 av 3

Bearbeta ytan med pensel.  
Skjuva sedan av med hetvattenhögtryck flatstråle  
ht = bar/temp\*C/flöde liter/minut

Yta	Klotter	Produkt	
<b>Aluminium, eloxerat, obehån</b>	Spray	ES +, 221 Gel	
"	Tusch/Anilin	221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK	ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90°C, 20 liter/minut
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.
<b>Asfalt</b>	Spray	ES +	100-200/70-90/20
"	Tusch/Anilin	ES +	"
"	Tectyl	25, Gel 27	100-200/70-90/20, arbeta snabbt.
<b>Betong</b>	Spray	ES +, AGS 33+GeL, Power Blue	100-150/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Glas</b>	Spray	221 Gel	100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
"	Tusch/Anilin	221 Tunn	vid ströklotter, använd trasa och torka bort klotret,
"	Tectyl	27 Tunn	neutralisera med Glastvätt.
<b>Granit, obehandlad</b>	Spray	ES +, AGS 33+GeL, Power Blue	150-200/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Granit, polerad</b>	Spray	ES +, AGS 33+GEL,	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
"	Tusch/Anilin	5SR , 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	vid ströklotter, använd trasa och torka bort klotret,
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	neutralisera med vatten.
<b>Gummi</b>	Spray	221 Tunn, 560	Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller
"	Tusch/Anilin	221 Tunn, 560	mekanisk bearbetning, skölj med vatten.
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	"
<b>Hård plast</b>	Spray	221 Gel	100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tusch/Anilin	5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	beasbetning, neutralisera med vatten.
"	Tectyl	Gel, 27 Tunn	"

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) |

# Sanera ytan, skydda den nya ytan så här, mot nytt klotter!

'2 av 3			
<b>Kalksten</b>	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100/70-90/20. <b>Aktsam</b> hantering av ht pistol för att ej skada
<b>Kalksten</b>	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	yta.
"	Tectyl	AGS 25, 27 Gel	"
<b>Marmor, obehandlad</b>	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100-150/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Marmor, polerad</b>	Spray	ES +, AGS 33+Gel,	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
"	Tusch/Anilin	5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	neutralisera med vatten.
<b>Målade fasadytor</b>	Spray	ES +, 221 Gel	100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort
"	Tusch/Anilin	5SR, 5 SR Gel	verkningstid.
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	"
<b>Målade hårda ytor av industri kvalitet</b>	Spray	221 Gel, 221 Tunn	100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med
"	Tusch/Anilin	221 Gel, 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK	pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	bearbetning och neutralisera ytan med vatten.
<b>Plexiglas</b>	Spray	560	50-100/70-90/20. <b>OBS!</b> Sprayklotter kräver längre
"	Tusch/Anilin	560	verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tectyl	560	bearbetning och neutralisera med vatten.
<b>Puts</b>	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	<b>50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.</b>
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Sandsten</b>	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	<b>100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.</b>
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Tegel rött,gult, mexi</b>	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100-150/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Terazzo, Travertin</b>	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100-150/70-90/20. <b>OBS!</b> Dessa ytor kan kräva tålmod.
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	<b>Uppprepningar</b> kan erfordras.
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Trä, obehandlat, målat</b>	Spray	221 Gel, 221 Tunn	<b>50-100/70-90/20.</b> Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tusch/Anilin	221 Gel, 221 Tunn	bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25
"	Tectyl	25, 27 Gel, 27 Tunn	som primer vid obehandlat trä.
<b>Tyg</b>	Spray	5SR HAWK	Använd klotterborttagare på trasa och badda in, låt verka,
"	Tusch/Anilin	5SR HAWK	torka bort. Neutralisera med Speedy.
"	Tectyl	27 Tunn	"
<b>Vägskyltar</b>	Spray	221 Gel, 221 Tunn, 560	Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa
"	Tusch/Anilin	221 Tunn, 5 SR, 560	eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.
"	Tectyl	560	"

# Sanera ytan, skydda den nya ytan så här, mot nytt klotter!

## YT SKYDDSSMEDEL mot klotter, fukt, luftföroreningar

3 av 3

Yta	Produkt	Användning	Arbetsmetod
<b>Hård &amp; porös yta</b>	AGS 3500 <b>AGS 3502</b>	Fångar upp sprayklotter och har god motståndskraft mot tuschklotter	Diffusionsöppna produkter som "andas" ; Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. Klotterskydden kan läggas på med färgspruta eller lågtrycks-spruta. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS. Vänta tills första lagret är torrt, ca 1-3 timmar. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.
"	AGS 3506	"	
"	AGS 3512	"	
"	AGS 3514	"	
"	<b>AGS 3515</b>	"	
" kall yta	<b>AGS 3502 ICE</b>	" Ytans temperatur vid påläggning bör vara över -3°C. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.	<b>AGS 3502 är godkänd enligt trafikverkets krav TRVAMA anläggning 09, och anläggning 10.</b> AGS 3502 och BPS 7724, BPS 7726 är kombinationsgodkända enligt TRVAMA anläggning 09. AGS 3502 är ett s.k. "offerskydd", vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas på nytt. <b>Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.</b> AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt vid frekvent klottrande i gångtunnlar. Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.
<b>Tät, hård yta</b>	<b>AGS 3550</b>	Permanent klotterskydd för hård tät blank yta.	Tät produkt för tät yta; AGS 3550 är ett mycket effektivt <b>1-komponents permanent</b> klotterskydd. Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k. anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna. AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex. lackerad plåt ( bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor) aluminium, galvad plåt och plast.

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) |