



Färgborttagning på stående organisk yta = låt tiden göra jobbet, även under helgen.

- i **2** steg med ES, ES +(båda inne och ute) och ES 1(ute) eller
- i **1** steg med ES 2 (ute och inne, sörj för god ventilation)



Ytterst skonsam och effektiv färgborttagningsmetod för dig och din miljö. Kemisk effektiv färgborttagning inne och ute, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll, t.ex. bly, med förtjockade ES, ES 1 eller ES +. ES + för snabb färglösning, ES 2 också till många fabrikat av linoljefärger, ES till alla linoljefärger vi testat.

Applicera produkt, dvs. kapsla in i den förtjockade ES produkten, lyft upp med lätt skjuvning/ anpassad skrapning (slipa till egen profil?). Skrapa av med anpassat verktyg på lämpligt underlag. Inget löst får finnas kvar. Borsta bort rester noggrant. Skölj ytan vatten i svamp/slang eller rotborste. Om behov, rugga upp ytan inför målning, använd rätt slippapper på rätt sätt. Intorkat i trä = ok, om behov, ring oss. Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.



mer ingående;

1. Inomhus och utomhus på tex trävägg eller putsad fasad med 18 lager färger, innertak med stuckatur. Exempel utomhus; inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla; Fäst ordentligt upp den statistiskt laddade plastfolien. Välj **3M Scotch blue Painters Tape**, 2090FRS-M resp. L, eller Tesa **Easy Cover** Premium /Universal, **Stokvis**, eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Plastfolie som är statistiskt laddad på rulle 30 cm bred, som alternativ för fönsterrenovering och fordon, samt vid tester av alla fyra. Använd billig "silvertejp", utanpå den befintliga folietejpen. Om stående läkt, tryck in tejp mellan bräderna för att förhindra vatteninträngning uppifrån. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering.
2. Applicera **fästlager** med högtrycksfärgspruta, med långhårig roller alt. borste/pensel/elastisk spackelspade nedifrån och upp, tjockt för klubbig yta,.
3. Vänta 10-60 minuter, tills ytan blir klubbig, applicera igen, applicera nu flödigt, ymnigt **arbetslager. Stöppla**, om borste/pensel, använd pensel som spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 - 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspade eller murarslev, förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan. **Målet med de två stegen är att det ska ligga lika tjockt på väggen som när man hållt ut det på plan yta, 1,5 ggr det färglager som ska lyftas.** Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Behov från 0,25 liter/kvm/lager, Kalkylera med 0,5 liter/ påläggningr och kvm. Normalt min. 2 påläggningar då linoljefärg finns i skyddet. Mao. positiv kalkyl 1,0 liter/ kvm.
4. Verkningsstid 4-48 timmar, se produktblad, P1.
5. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statistiskt mot ES produkten. OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningsstiden är klar. Om stora blåsor, **ta hål med nål. Fäst "silvertejp" tätt runt om plastfolien mot väder.** Nästa lager med färg, gör 1-5. Den ovane brukar appl. alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.
6. Verkningsstid 4-48 timmar, se också produktblad. Intorkad ES upplöses med ES ovanpå. Dag 2 och framåt, gör 1-3 på ny yta. Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
www.arbetsmiljoforum.se/ www.alsglobal.se/

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålstå, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |