




= för din hälsa! Ytterst skonsam och effektiv färgborttagningsmetod för din hälsa och din miljö. **Kapsla in med förtjockade ES, ES +, ES 1 eller ES 2, och ta hand om gamla och nya färger med farligt innehåll, t.ex. bly (dödligt) och Kathon (alleriframkallande).**

Kemisk effektiv färgborttagning inne och ute, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer).

1. **Styrd färgborttagning på stående yta.**
2. **Låt tiden göra jobbet, utnyttja även helgen.**

Fäst "silvertejp" tätt runt om plastfolien mot väder. Den ovane brukar appl. alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.



3. Applicera i 2 steg med ES (både inne och ute) och ES 1 (ute) eller
4. Applicera i 1 steg med ES 2 (ute och inne, sörj för god ventilation)
5. **Förbered inplastning genom att sätta upp rullen** med statiskt laddad plastfolie, helst från 3M. Silvertejp utanpå folietejpen, papperstejp som håller rullen utan att platen förstörs.
6. **Applicera fästlager nedifrån och upp** ca 0,2 liter/ kvm, fästlager med högtrycksfärgsputa, långhårig roller alt. borste/pensel/elastisk spackelspade i plast. Lägg på tjock massa nedifrån och upp utan att arbeta in. Detta skall bli klubbig yta.
7. **Vänta 10 – 60 minuter** tills ytan blir klubbig beroende av temperatur ca 10 vid min. 20 *C , 60 minuter vid + 5*C.
8. **Applicera igen, nu extra tjockt** nedifrån och upp, med pensel eller långhårig roller. Pensel skall användas som spackelspade. nu riktigt ymnigt, flödigt och jämnt, så mycket att det vill rinna men hänger kvar. Glid över den ytterst tjoka massan med spackelspade eller murarslev. Förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan. Totalt 0,2-1,0 liter/ kvm/ lager. Målet med de två stegen är att det ska ligga lika tjockt på väggen som när man hållt ut på horisontell yta, 1,5 ggr det färglager som ska lyftas. Folie behövs "normalt" inte på tak, endast vid test.
9. **"Normalt" 2 omgångar** vid 3 lager gammal färg och 3 omg. vid 5 lager. Besiktning efter första omgång, du ser hur mycket som ska bort. Är linoljefärgen inunder krackelerad ?
10. Plasta in för bättre vätning, mindre lukt och väderskydd. Hantera plastfolien med tapetborsten. **Dra ut hela och låt den häfta mot väggen.** STORA blåsor 0,5-1 meter, punkteras med nål.
11. **Verkningstid 24-96 timmar**, se produktblad. Positiv kalkyl: 0,5 liter/lager/kvm.
12. **Skjuva** med egen profilerad skrapa? Mekanisk anpassad avskrapning, hämtning till avfallshantering.
13. **Skrubba/skölj/varmvatten i ny anpassad svamp/borste**, ev. rugga upp ytan. ev. varmvattenslang. Inget löst mtrl. får vara kvar. **LÅT TIDEN GÖRA JOBBET, ÄVEN UNDER HELGEN !**



14. Intorkat i trä = ok, om minsta osäkerhet, ring oss. Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. www.alsglobal.se/ www.arbetsmiljoforum.se

15. Intorkad ES upplöses med ES ovanpå. Dag 2 och framåt, gör 6-8 på ny yta. Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Vår för takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |