

Hur du plasar in på stående yta. Detta är viktigt för fullgod funktion. Gäller ES, ES + och ES 1.



ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hållt ut den.

Beteckning: 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller motsvarande t.ex. Tesa Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis.

1. Inomhus och utomhus tex trävägg; Fäst upp den statiskt laddade plastfolie inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla Coop Matglad plastfolie som alternativ vid smalare objekt, t.ex. fönsterkarmar. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering av ES produkt.
2. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45\* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statiskt mot ES produkten. OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor på vägg, 0,5 meter-, ta hål med nål. Fäst "silvertejp" tätt runt om plastfolien mot regn och vind. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.

Om behov pga tex. kall yta: efter verkningstiden dag 3, ta loss folien, applicerar du ytterligare färgborttagningsmedel utanpå det befintliga, sätt på folien och låt verka till dag 4-5.

Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, horisontellt med "silvertejp" eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Tryck in mellan bräderna. Normalt ingen inplastning på plåttak.

Som alternativ vid fönsterrenovering, om behov, finns självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, tex. vi har fått tips om folie från COOP.

Se också <https://takcare.se/pdf/>

Tveka inte att kontakta oss!

Christer Grenbäck 070-7880320