

**Innertak, Stuckatur, inkapsling i förtjockad ES produkt, gör att inget farligt damm bildas eller inga farliga ångor uppstår;**

**här behövs ES för t.ex. linoljefärg, och ES 2 om plast- eller oljefärg. Förslag: plastkniv vid stuckaturer och ihåligheter.**

**Skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager, kapsla in**



för hämtning till avfallsanläggning !

Under/upp yta inför ommålning:

- Applicering av ES, ES1 och ES + med ES-metoden på stående ytor i två steg, 1. fästlager, vänta 10–60 minuter applicera igen, nu 2. arbetslager, stöppla med Ullon roller, pensel använd som spackelspade, eller elastisk spackelspade. Fästlager+ arbetslager totalt 0,2-0,7 l/kvm/ lager. totalt mycket rikligt, flödigt, tjockt så att det vill rinna, ymnigt och jämntjockt.
- Applicering av ES 2 enbart en gång, den hänger kvar men tar inte 2-komp. och liknande.

- Använd statiskt laddad/ självhäftande plastfolie. Fäst tejpens längst upp vid väggen, låt folien fastna elektriskt själv mot taket. Tillslut den runt kanter så att det inte rinner på väggarna. Se ES-metoden.

- Efter verkningstid:

Skrapan måste vara anpassad till underlaget. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp eller grov borste, alt. ur slang. Låt torka ordentligt.

- Bevaka verkningstiden första gången och notera omständigheter för att lyckas bäst på nästa yta.



Tänk på det du tar bort, med plastfolien, lägg på igen, rester tar du med anpassat verktyg, i t.ex. plast.

Omsorg om miljön och ditt dricksvatten! Mycket av färgen följer med plastfolien, lägg på igen, rester tar du med anpassat verktyg, i t.ex. plast.



<http://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför Takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

**takcare**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |